



Kortholder i silikon som festes til baksiden av telefonen med tape. Den har plass til et kredittkort, ID-kort, romnøkkel eller kontanter og er perfekt når du ikke ønsker å bære med deg en lommebok, eller bare ønsker å holde alle dine verdisaker trygt samlet.

Farge



Denne varen får trykk foran.

Spesifikasjoner

Merke: Unbranded
Minimumsantall: 150 stk.
Materiale: silikon
Lengde: 8,60 cm.
Bredde: 5,60 cm.
Høyde: 0,30 cm.

Vekt: 10,00 g.
Tåler vask i oppvaskmaskin No

Har du et spesifikt spørsmål eller ønsker du mer informasjon om denne varen,
vennligst ring 21 09 37 00